



МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ[®]
ЗАРЕЧЬЕ





Контрольный экземпляр

Инструкция по сборке.

Детали, составляющие изделие, пронумерованы. Номера и назначения деталей проставлены на упаковочных этикетках и соответствуют номерам деталей в данной инструкции.

1. Подготовка деталей к сборке

1.1 Установка фурнитуры.




Легали мебели.		
№	Размер	Кол-во
1.2	220х650	2
3	1582х606	1
4	1548х560	1
5	2114х560	1
6	981х560	1
7	545х560	1
8	533х560	1
9	443х560	1
10	543х550	4
11	1548х70	2
12	2124х560	1
13	1568х440	3
14.1	440х182	3
14.2	500х120	6
14.3	369х120	3
14.4	Дно ящика ХДФ 400х507	3
15	ХДФ 2150х567	2
16	ХДФ 2150х442	1
Фурнитура.		
Шуруп 4x13	36	
Шуруп 4x16	48	
Шуруп 3x20	10	
Саморез 4x25	10	
Боэз 2x25	102	
Стяжка-липкетка	36	
Стяжка эксцентриковая	20	
Любель для стяжки	1	
Штанга овальная 980 мм	1	
Штангоодержатель	2	
Ручка	5	
Направляющие шариковые 500 мм	3	
Петля полунасадная	11	
Полиэтилен	8	
Скоба мебельная	10	
Затяжка самоклеющаяся 14 мм	11	
Полукордажель	16	

Гарантии изготовителя:

- Гарантиний срок эксплуатации корпусной мебели - 24 месяца.
- Претензии по комплектности и качеству должны направляться покупателем в магазин, где была приобретена мебель.
- Гарантиний срок эксплуатации не распространяется на замену деталей в связи с их естественным износом.


Изделие снимается с гарантинного обслуживания в следующих случаях:

- Наличие механических повреждений.
- Ущерб или потеря изделия вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.), несчастных случаев.
- Гарантиний срок истекает выполнение ремонтных работ и замены дефектных деталей.
- Настоящая гарантиния не распространяется на замену деталей в связи с их естественным износом.
- Использование изделия не по назначению.
- Ущерб в результате несоблюдения потребителем правил эксплуатации.
- При наличии следов постороннего вмешательства.
- При изменении конструкции изделия.
- Ущерб в результате умышленных или ошибочных действий потребителя.




2. Сборка шкафа.


Регулирование по высоте Регулирование глубины Регулирование наложения



Вид сзади.




Выровняйте диагонали шкафа.
Закрепите ХДФ с помощью гвоздей 2х25,
скобы мебельной и шурупов 3х20



Заскрините двери на
ответные панки петель.

3. Сборка ящика.



Закрепите ручку с помощью шурупа 4х25
и вставьте ящик в корпус тумбы.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Благодарим Вас за приобретение нашего изделия мебели. Чтобы наша мебель доставляла Вам радость, просим соблюдать, указанные в этой инструкции рекомендации. Сохранность и долговечность мебели зависит от правильного использования и ухода за ней.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ.

Для сохранения мебели в течение длительного времени необходимо соблюдать следующие правила:

- при ослаблении соединений подтягивать винты;
- удалять пыль мягкой тканью или специальными салфетками;
- предназначены для ухода за мебелью;
- беречь поверхность от повреждений, т.к. их ремонт невозможен;
- предохранять изделия от попадания на поверхности кислот, щелочей, растворителей;
- не допускать контакта с водой;
- не устанавливать изделие вблизи отопительных приборов;
- не содержать изделие в сырых, неогреваемых, непроветриваемых помещениях;
- не передвигать по поверхности тяжелые, твердые предметы;
- не ставить на поверхность горячие предметы;
- не применять при протирке бытовые чистящие средства;
- после сборки, изделие установить на ровной горизонтальной поверхности, во избежание перекоса изделия.

Ввиду усовершенствования технологии, изменения конструкции узлов, поступления новых материалов, возможны некоторые отклонения по сравнению с данной инструкцией.
Гарантийный срок эксплуатации мебели бытовой - 24 мес.
Срок службы изделия 10 лет